

Описание правил выдачи, подтверждения, приостановления действия сертификата, сужения и расширения области сертификации, аннулирование сертификата

1. Выдача сертификата соответствия осуществляется в соответствии с п.7.5 ОГН0.RU.0122 «СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ. ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (с изменением № 1)»;

2. Подтверждение действия сертификата соответствия осуществляется в соответствии с п.7.6 ОГН0.RU.0122 «СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ. ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (с изменением № 1)»;

3. Приостановление действия и аннулирование сертификатов соответствия осуществляется в соответствии с п.9 ОГН0.RU.0122 «СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ. ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (с изменением № 1)»;

4. Сужение и расширение области действия сертификатов соответствия осуществляется в соответствии с п.10 ОГН0.RU.0122 «СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ. ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (с изменением № 1)».