

## **Информация об использовании знака Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ**

### **Выдержка из документа: ОГН0.RU.0121 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации систем менеджмента».**

#### **9. Применение сертификата соответствия системы менеджмента качества и знака соответствия системы**

9.1. Держатель сертификата соответствия применяет сертификат соответствия системы менеджмента и знак соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с правилами, действующими в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.

9.2. Орган по сертификации контролирует правильность использования сертификата соответствия системы менеджмента и знака соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.

9.3. Орган по сертификации при обнаружении неправильного или вводящего в заблуждение использования сертификата соответствия системы менеджмента или знака соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ предпринимает необходимые действия, включающие:

- корректирующие мероприятия;
- приостановление или прекращение действия сертификата соответствия;
- публикация сведений о нарушении на сайте Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в сети Интернет.

### **Выдержка из документа: ОГН0.RU.0102 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок применения знака соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ»**

#### **4. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ**

4.1. Знак соответствия Системы применяется для:

– использования в рекламных и печатных изданиях, на официальных бланках и вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, изготовления этого знака или технических средств для его воспроизведения и иного введения в хозяйственный оборот;

– использования в документах органами по сертификации, инспекционными органами, испытательными лабораториями (центрами), организациями, осуществляющими образовательную деятельность (учебными центрами) и консалтинговыми организациями, прошедшими в установленном порядке подтверждение компетентности в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, с целью информирования своего соответствия требованиям документов Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ и в рекламных целях.

4.2. Право применения знака соответствия Системы представляется:  
а) заявителю на сертификацию в случае, когда объекты сертификации успешно прошли все необходимые процедуры подтверждения соответствия в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по схемам сертификации 1а, 2а, 3а, 4а, **5а**.

4.3. Изображение знака соответствия Системы наносится в том числе на бланки свидетельств о признании компетентности, сертификатов соответствия и аттестатов компетентности, принятые в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.

4.11.4. Для сертифицированных по схеме **5а** систем менеджмента на соответствие требованиям документов корпоративного уровня знак соответствия Системы наносится на фирменные бланки организации.

При сертификации систем менеджмента на соответствие требованиям документов корпоративного уровня применяется знак соответствия Системы, в котором вместо аббревиатуры, обозначающей код органа по сертификации, приводится надпись «СТО Газпром 9001» и др., указывающая на документ корпоративного уровня, на соответствие которому сертифицирована система менеджмента, размещаемая симметрично относительно вертикальной оси знака.

4.11.5. Знак соответствия Системы наносят полностью согласно его изображению, установленному в документе «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о знаке соответствия Системы» (ГО00.RU.0102). Нанесение отдельных элементов изображения знака соответствия Системы не допускается.

4.12. Примеры применения знака соответствия Системы приведены в приложении Г к настоящему Порядку.

4.14. Не допускается нанесение маркировки, изображения знака и/или надписей, способных ввести в заблуждение потребителей и других заинтересованных лиц относительно назначения и изображения знака соответствия Системы.